

Benutzerhandbuch



CryptoBox 400-450HD



MediaPlayer

HD Digital Satellite Receiver



NEW

CPU
400MHz

FULL HD
1080P

1xCX
1 x CX SLOT
FOR SMARTCARD

1xCI
1 x CI SLOT FOR
CAM MODULES

**MEDIA
PLAYER**

PVR
FOR
RECORDING
& PLAYBACK

TIMESHIFT
FOR AUTOMATIC
PAUSE & PLAY

USB2.0
FOR
MULTIMEDIA
AND MORE...

RS232
FOR
ADVANCED USERS

ETHERNET

WiFi
SUPPORTS WPA
RECOMMENDED
USB WPA Dongle

ECO
Low Power
Consumption
In Stand By

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

3

Haupteigenschaften	3
Für Ihre Sicherheit	4
Verpackung	7
Allgemeine Betriebsanweisungen	7
Fernbedienung	8
Receiver Rückansicht	9

INSTALLATION

9

Anschliessen an TV& VCR mit SCART	9
Anschliessen an TV& VCR mit RCA	10
Anschliessen an den Digital-Verstärker	10

MENÜINFORMATIONEN

11

Hauptmenü	11
1. Sender bearbeiten	12
1.1 Liste der TV-Sender	12
1.2 Liste der Radio-Sender	15
1.3 Alles löschen	15
2. Installation	15
2.1 Antenne anschliessen	15
2.2 Satellitenliste	16
2.3 Einstellung der Antenne	17
2.4 Einzelsatellitensuche	19
2.5 Multi-Satellitensuche	19
2.6 Transponder-Liste	20
3. Systemeinstellungen	21
3.1 Sprache	21
3.2 TV System	21
3.3 Bildeinstellung	22
3.4 Lokalzeiteinstellungen	22
3.5 Timer-Einstellungen	22
3.6 Kindersicherung	23
3.7 OSD-Einstellung	23
3.8 Favoriten	24
3.9 Andere	24

4. Optionen	24
4.1 Informationen	24
4.2 Werkeinstellungen	24
4.3 Aktualisierung durch RS232	25
4.4 Common Interface	25
4.5 Conditional Access	25
4.6 Aktualisierung durch USB	26
4.7 Media-Player	27
4.8 Abschalten des USB's	29
4.9 Einstellung des lokalen Netzwerks	29
4.10 Aktualisierung durch Netz	29
4.11 Wettervorhersage	29
4.12 Reader RSS	29
5. Spiele	30
6. Aufnahme	30
6.1 Speicherinformationen	30
6.2 PVR Einschaltung	29
7. Hotkeys/ Tastenabkürzungen	29
7.1 Info	29
7.2 EPG	29
7.3 Find	30
7.4 Zifferntasten	30
7.5 TV/Radio	30
7.6 Hoch / runter	30
7.7 Links / rechts	30
7.8 Stumm	31
7.9 Pause	31
7.10 OK	31
7.11 Audio	31
7.12 Recall	31
7.13 Fav	31
7.14 Teletext	31
Problemlösung	32

Allgemeine Informationen

Digital Satelliten Receiver ist ein praktisches Gerät, das Ihnen grosse Auswahl von verschiedensten Programmen, die über das Satellitensignal übertragen werden, anbietet.

Dieses Benutzerhandbuch beinhaltet die Information über die Installation des DSR Receivers und alle nötigen Betriebsinformationen. Die, nur für diesen DSR Receiver spezifische Funktionen, werden detailliert beschrieben und ermöglichen so eine vollwertige Nutzung.


Informationen aus diesem Handbuch können Änderungen erfahren. Aufgrund eines andauernden technologischen Fortschrittes wird eine Design- oder Konstruktionänderung ohne Vorwarnung vorbehalten.

Haupteigenschaften

- MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
- Automatische Konversion PAL/NTSC
- Speicherplatz für 4000 TV a Radio Sender
- bis 8 verschiedene Favoritengruppen
- OSD Menü mit mehrsprachiger Unterstützung
- Elektronischer Programmführer (EPG) für 7 Tage
- Unterstützung der PIG Funktion (Picture in Graphics)
- Farbmenü OSD mit True Color Unterstützung
- CI plus, konstituiert an CI+ specs
- Verschiedene Funktionen für die Senderbearbeitung (Favoriten, Sender verschieben, blockieren, umbenennen und sortieren)
- Kindersicherung
- benutzerfreundliches Menü
- Softver-Aktualisierung durch RS232, USB und zweiten Receiver
- 8 Timer, automatische Kanalumschaltung
- Untertitel-Unterstützung - DVB EN300743 und EBU
- Teletext - DVB ETS300472 by VBI und OSD
- Automatische Speicherung des letzten Senders
- die Möglichkeit die Sender in der Liste nach dem ABC A-Z, zufällig, nach Favoriten, nach den blockierten Sender oder nach Satelliten zu ordnen
- Unterstützung der FAT16/FAT32/FAT12 Systemen
- Unterstützung der Dateien im JPEG/BMP Format
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- Aufnahme mit Unterstützung der Time Shift Funktion
- Spiele

Allgemeine Informationen

Für Ihre Sicherheit




- Öffnen Sie nicht den Deckel des Gerätes- es droht elektrischer Schlag. Reparaturen überlassen Sie autorisiertem Service.




- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Vasen, Waschbecken usw..Es droht die Möglichkeit eines elektrischen Kurzschlusses beim Kontakt mit Wasser.




- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle!




- Bedecken Sie nicht die Belüftungsöffnungen auf dem Receiver, sorgen Sie um ausreichende Belüftung.




- Im Falle einer abnormen Tätigkeit, schalten Sie sofort das Gerät vom Netz ab!



- Fassen Sie das Gerät während des Gewitters nicht an, es kann zum Unfall infolge elektrischen Kurzschlusses kommen!




- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es für längere Zeit nicht genutzt wird.



- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Zum Reinigen des Deckels verwenden Sie ein im Wasser und Seife eingefeuchtes Tuch und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Sicherheits- und Betriebsvorschriften aufmerksam durch.
2. Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebsvorschriften in Reichweite auf.
3. Beachten Sie die Warnungen - halten Sie alle Hinweise und Warnungen ein.
4. Während des Betriebs folgen Sie die Instruktionen aus dem Benutzerhandbuch.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe des Wassers – es kann nicht in der Nähe des Wasser oder der Feuchtigkeit benutzt werden, zB. in feuchten Kellern, bei Swimmingpools usw.
6. Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes Tuch.
7. Bedecken Sie nicht die Belüftungsöffnungen auf dem Receiver. Installieren Sie das Gerät nach dem Benutzerhandbuch des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle, wie zB. Heizkörper, Röhre, oder andere Geräte, die Wärme produzieren (Verstärker), auf.
9. Wenn der Stecker des Receivers nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an den Fachelektriker für die Elektronetze um die veraltete Steckdose zu ändern.
10. Verhindern Sie das Treten auf den Speisekabel, stellen Sie keine Gegenstände auf ihn und vermeiden Sie seine Faltung.
11. Verwenden Sie nur das Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.
12. Verwenden Sie nur die Unterlagen, Untertische oder Schränke, die vom Hersteller spezifiziert sind. Beim Umgang mit dem Gerät auf den/oder von dem Tisch vermeiden Sie das Unterstützen des Receivers.
13. Schalten Sie den Receiver bei Gewitter aus. Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie ihn vom Netz.
14. Jede Reparatur überlassen Sie einem autorisierten Service. Das Gerät soll nach jeglicher Beschädigung (auch bei der Beschädigung des Speisekabels) überprüft werden, auch wenn in das Gerät Wasser oder ein Gegenstand eingedrungen sind, wenn das Gerät der Feuchtigkeit oder dem Regen ausgesetzt wurde, wenn es nicht richtig funktioniert oder es abstürzt.
15. **WARNUNG:** Bei unberechtigtem oder unfachlichem Eingriff in das Gerät droht schweres Risiko eines elektrischen Schlags. Jeder Service-Eingriff darf nur durch einen autorisierten Facharbeiter vorgenommen werden.
16. Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen auf dem Gerät nicht mit irgendwelchen Gegenständen, wie zB. mit Zeitungen, Tischdecken oder Vorhängen bedeckt sind.
17. **HINWEIS:** Um den Unfall durch den elektrischen Strom zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropf- oder Spitzwasser aus. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, zB. Vasen, stehen.
18. **HINWEIS:** Die Stellen oder Endungen, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, können unter Strom sein. Einen externen Anschluss an diese Stellen kann nur ein Service-Büro durchführen.

Allgemeine Informationen

19. **WARNUNG:** Wenn die Batterien nicht richtig eingesetzt werden, kann zu einer Explosion kommen. Bei Batterienaustausch verwenden Sie ausschliesslich die Batterien des selben Typ.
20. **HINWEIS:** Batterien und Batterienbereich können keiner Intensivwärme, wie Sonnenbestrahlung, offenes Feuer usw. ausgesetzt werden.
21. **HINWEIS:**Die Steckdose wird zur Gerätabschaltung genutzt.Versichern Sie deshalb einen Zugang zu der Steckdose während des Betriebes.
22. Dieses Gerät wurde mit einer Doppelisolation konstruiert und ist in der Klasse 2 (Class II) klassifiziert. Das Gerät ist so entworfen, dass es keinen weiteren Schutz der braucht.



23. Dieses Blitzsymbol in dem gleichseitigen Dreieck indiziert, dass sich in dem Gerät unisolierte Teile unter elektrischer Spannung befinden:
- Hinweis: Öffnen Sie den Deckel des Gerätes nicht – es droht ein elektrischer Schlag. Unter dem Deckel befinden sich keine Teile, die für den Kontakt mit dem Benutzer bestimmt sind. Jede Reparatur darf nur durch ein autorisiertes Service-Büro vorgenommen werden.
 - Das Blitzsymbol in dem gleichseitigen Dreieck weist auf eine sehr wichtige Betriebsanleitung in dem Benutzerhandbuch hin.



24. Entsorgen Sie das Gerät und seine Teile nicht in den Haushaltsabfall. Um die Umweltverschmutzung und Menschengesundheit zu vermeiden, muss dieses Produkt richtig recyclet werden. Falls Sie dieses Produkt nicht mehr brauchen und nicht mehr verwenden werden, geben Sie es an die Sammelstelle der Elektro-Komponenten oder dem Verkäufer, der verpflichtet ist die ordnungsgemäße Recycling sicherzustellen, ab.

Allgemeine Informationen

Verpackung



● Fernbedienung



● Batterie




● Benutzerhandbuch

Allgemeine Betriebsanweisungen

- Mit der Hilfe dieses Benutzerhandbuchs finden Sie raus, dass die tägliche Receiver-Nutzung auf der Basis der benutzerfreundlichen Menü-Serien auf dem Bildschirm steht. Das Menü hilft Ihnen das Maximum aus Ihrem Receiver zu gewinnen, es führt Sie durch die Installation des Receivers, die Organisation, die Sender und durch eine Menge weiterer Funktionen durch.
- Alle Receiver-Funktionen sind durch die Tasten auf der Fernbedienung zugänglich, manche auch durch die Tasten auf dem Frontpanel.
- Der Receiver betätigen Sie ganz einfach. Der Receiver ist auch auf zukünftige Verbesserungen vorbereitet.
- Setzen Sie in Kenntnis, dass neuer Software einige Funktionen Ihres Receiver ändern kann.
- Bei Unklarheiten oder Problemen mit dem Betrieb Ihres Receivers lesen Sie den entsprechenden Teil dieses Benutzerhandbuchs, inkl. der „Problemlösung“, oder wenden Sie sich an den Händler oder autorisierten Service.

Allgemeine Informationen


Fernbedienung




Key	Funktion
	Ein- / Ausschaltet Ihren Receiver
MUTE	Stummschaltung des Tons
0~9	Direkte Programmwahl oder Angabe der Einstellungswerten in Menü
TV/RADIO	Wechselt zwischen TV und Radio Sender
	Rückschaltung zum vorherigen Sender
FAV	Zeigt die Favoritenliste an
SHIFT	Schaltet die Funktion Timeshift ein
FIND	Zeigt das Fenster „Find“ (Finden)
INFO	Zeigt die Informationen des aktuellen Senders
MENU	Menü-Einstieg
Page+,Page-	Schaltet an die weitere / letzte Seite im Menü oder in der Liste um
OK	Auswahl einer Menü-Option oder Bestätigung einer Angabe
	Umschaltung der Sender, im Menü bewegt den Cursor nach oben oder nach unten
	Lautstärke-Einstellung, im Menü Bewegung nach links oder rechts
EXIT	Rückkehr an das vorherige Menü oder verlassen des Hauptmenüs
EPG	Öffnet EPG
	Einstellung des „Audios“
V-FORMAT	Ändert HD Format
TXT	Umschaltung zum Teletext- Menü
SLEEP	Aktiviert „Sleep“ Modus (automatische Ausschaltung)
SUBTITLE	Zeigt die Untertitel,bzw.Untertitel-Menü
RECORD	Aufnahme des aktuellen Senders
PLAY ,STOP	Start und Stopp eines Abspielens
	schneller Rücklaug, Vorlauf
	Zeitlupe rückwärts, vorwärts
TV/AV	Umschaltung zwischen TV und AV
SAT	Zeigt die Satelliten-Liste
VOL+ VOL-	Lautstärke-Einstellung
CH+ CH-	Umschaltung zwischen den Sender

Allgemeine Informationen

Receiver Rückansicht




Anschliessen an TV mit SCART




Installation

Anschliessen an TV mit RCA



Anschliessen an den digitalen Verstärker



Menüinformationen


Hauptmenü

- Stellen Sie sicher, dass der Receiver richtig installiert ist und mit entsprechenden Kabel angeschlossen ist. Wenn Sie den Receiver zum ersten Mal einschalten, erscheint auf dem Bildschirm automatisch das Hauptmenü.

Wenn Sie während des Normalbetriebes das Menü öffnen wollen, drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.



- Hauptmenü besteht aus folgenden 5 Untermenüs:

- **Sender bearbeiten (Edit Channel)**
- **Installation**
- **Systemeinstellungen (System Setup)**
- **Tools**
- **Aufnahme (REC)**



- Mit der Taste **OK** bestätigen Sie die Auswahl während der Installation, mit der **LIST** Taste öffnen Sie die Liste der verfügbaren Möglichkeiten, wenn dort die Zeichen ◀ ▶ stehen. Die numerischen Werte kann man mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.

Mit den Tasten **PR+**, **PR-** bewegen Sie sich in dem Menü nach Zeilen hoch bzw. runter.

Mit Tasten   schalten Sie von dem Hauptmenü auf das angehörige Untermenü um und bewegen sich von der linken Seite auf die rechte und umgekehrt.



Wenn Sie das Menü verlassen wollen, drücken sie **MENU** oder **EXIT** auf der Fernbedienung.

Menüinformationen

- Wenn kein Sender verfügbar ist, kann das Hauptmenü nicht durch die Tasten **MENÜ** oder **EXIT** verlassen werden. Das System zeigt die Meldung "Keine Sender" und der Bildschirm wird grau.



Pod-Menü	Wird grau, wenn kein Sender verfügbar ist	
Sender bearbeiten (Edit Channe)	Liste der TV-Sender Liste der Radio-Sender Alle Sender löschen	
Installation	Sprache Lokale Zeit Kindersicherung Bildschirm-Einstellung Weitere Einstellungen	TV System Timer-Einstellungen OSD Einstellung Favoriten
Systemeinstellungen (System Setup)	Sprache Lokale Zeit Kindersicherung Favoriten Bildschirm-Einstellung	TV System Timer-Einstellung OSD Einstellung
Tools	Informationen Aktualisierung durch USB Media Player Abschalten von USB Common Interface (CI) Lokalnetzeinstellungen Aktualisierung durch Netz Wettervorhersage	Werkeinstellungen Aktual. durch Rs232 Conditional Access (CA) RSS Reader
Spiele(Game)	Othello	Sudoku
Aufnahme (REC)	Informationen Einstellung	


1. Sender bearbeiten

1. Drücken Sie die Taste **OK** oder . Es erscheint das Vorschaufenster "Passwort eingeben". Das Menü öffnet sich erst nach der Eingabe des richtigen Zugangspassworts. Das Passwort ist auf "0000" voreingestellt.
2. Drücken Sie die Tasten **PR+**, **PR-** für die Cursor-Bewegung nach oben/ nach unten.
3. Drücken Sie die Taste **EXIT** oder  für die Umschaltung in das linke Menü.




1.1 Liste der TV Sender

1. Tasten   für die Satelliten-Auswahl drücken.
2. Drücken Sie **PR+**, **PR-** für die Wahl den gewünschten Sender und drücken Sie die Taste **OK** für das Anzeigen des gewählten Sender in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm. Mit der Funktion hoch/runter wählen Sie zwischen den Sendern.




Menüinformationen


3. Drücken Sie die **FAV** Taste um FAV (Favoriten) zu aktivieren. Wählen Sie einen Sender und drücken Sie **OK**. Es erscheint ein Fenster mit allen Favoriten-Gruppen. Wählen Sie die Gruppe, in die Sie gewählten Sender hinzufügen wollen und drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie wieder die Taste **FAV** um das Menü Favoriten zu verlassen.




4. Drücken sie die **rote** Taste für Aktivierung des Fensters „Sperren“. Wählen Sie einen Sender und drücken Sie **OK**. Der Sender kann mit wiederholtem Betätigen der **OK** Taste wieder entblockt werden. Drücken Sie **rote** Taste um das Menü „Sperren“ zu verlassen.




5. Drücken Sie die **grüne** Taste für Aktivierung des Fensters „Überspringen“. Wählen Sie einen Sender, drücken Sie **OK**. Der Sender kann mit wiederholtem Betätigen der **OK** Taste wieder entblockt werden. Drücken Sie die **grüne** Taste um das Menü „Überspringen“ zu verlassen.



6. Drücken Sie die **gelbe** Taste für Aktivierung des Fensters „Bewegen“. Wählen Sie einen Sender und drücken Sie **OK**. Mit den Tasten **PR+,PR-** wählen Sie in der Liste die gewünschte Position für den Sender aus und bestätigen Sie dies durch das Drücken der **OK** Taste. Drücken Sie die grüne Taste um das Menü „Bewegen“ zu verlassen.



7. Drücken Sie die **blaue** Taste um das Fenster „Sender bearbeiten“ zu aktivieren.




i. Sortieren (rote Funktionstaste)

Drücken Sie die **rote** Taste für die Aktivierung von „Sender sortieren“:

Name (A-Z): Sender werden in der Liste alphabetisch von A bis Z geordnet, wobei das Zeichen \$ weggelassen wird, die Nummer zuerst kommen, dann grosse und kleine Buchstaben.

Name (Z-A): Sender werden in anderer Rheinefolge geordnet.

Freie / Verschlüsselte: An ersten Stellen stehen freie (unkodierte) Sender, erst dann die verschlüsselten.




Blockierte: Alle blockierten Sender stehen am Ende der Liste.

ii. Ändern (grüne Funktionstaste)

Drücken Sie **grüne** Taste für die Aktivierung von „Ändern“. Wählen Sie einen Sender in der Liste und drücken Sie **OK** um das Dialogfenster „Ändern“ zu öffnen. Hier schalten sie mit der **roten** Taste zwischen den grossen und kleinen Buchstaben, mit der grünen Taste löschen Sie das Zeichen an der Cursor-Position, mit den Tasten \leftarrow \rightarrow bewegen Sie den Cursor nach links und rechts;

mit den Zifferntasten (0-9) geben Sie die entsprechenden Zeichen an (siehe Tabelle unten). Mit der **gelben** Taste speichern Sie den neuen Namen und verlassen Sie das Menü. Mit **blauen** Taste verlassen Sie das Menü ohne den neuen Namen zu speichern.



Zifferntaste	Zeichen nach dem wiederholten Drücken der Zifferntaste
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[space]_0

Wenn das Namenfeld leer ist, erscheint nach dem Drücken der **gelben** Taste das Fenster „Name“. Drücken Sie die Taste **OK** um das Fenster zu schliessen.

iii. Löschen(blaue Funktionstaste)

Drücken sie die **blaue** Taste für die Aktivierung des Fenster „Löschen“. Wählen Sie den Sender, der gelöscht werden soll und drücken Sie **OK**. Neben dem Sender erscheint entsprechendes Zeichen. Das kann mit wiederholtem Drücken der OK Taste wieder entfernt werden.

Drücken Sie **EXIT** um das Dialogfenster „Wirklich speichern? (Are you sure to save?) "zu öffnen.

Wählen Sie „Ja“ und drücken **OK** um den gewählten Sender zu löschen, oder „Nein“ um das Menü zu verlassen




1.2 Liste der Radio Sender

Für die Liste der Radio Sender gelten gleiche Vorgänge wie in dem Teil

1.1 Liste der TV Sender beschrieben. Sie werden nicht extra beschrieben.

1.3 Alles löschen

Mit dem Cursor wählen Sie die Option „Alles Löschen“ und bestätigen mit **OK**. Es öffnet sich das Dialogfenster „Warnmeldung! Wollen Sie alle Sender löschen?“. Wählen Sie „Ja (Yes)“ und bestätigen mit **OK** um alle Sender zu löschen, oder „Nein (No)“ für das Verlassen des Menüs.




2. Installation

1. Drücken Sie **OK** oder $\leftarrow +$. Es öffnet sich das Fenster "Passwort eingeben". Installation-Menü öffnet sich nach der Eingabe des richtigen Passworts. Es wurde das Passwort "0000" voreingestellt.

2. Drücken Sie **PR+**, **PR-** um den Cursor nach oben und unten zu bewegen.


3. Drücken Sie **EXIT** oder \rightarrow um in das linke Menü zu gelangen.



2.1 Antenne anschliessen

1. Anschluss Typ: mit den Tasten $\leftarrow +$ wählen Sie zwischen: Einzel (Single), Dual (Gleich - Same) und Dual (Verschieden - Different).

2. LNB 1, LNB 2: Mit den Tasten $\leftarrow +$ für den Konvertor: Statische oder motorisierte Antenne.




2.2 Satellitenliste

1. Mit den Tasten **PR+**, **PR-** wählen Sie einen Satelliten aus der Liste. Bestätigen Sie mit **OK**, der gewählte Satellit wird markiert. Mit erneutem Drücken der Taste **OK** löschen Sie die Markierung.

2. Falls in der Liste kein Satellit ist, sind die roten und blauen Tasten funktionslos.

3. Drücken Sie **rote** Taste um das Dialogfenster „Satelliten Bearbeitung“ zu öffnen. Mit den Tasten **PR+**, **PR-** bewegen Sie den Cursor nach oben und unten.


Name: Mit den Zifferntasten können Sie den Satelliten Namen ändern- siehe Punkt „Sender bearbeiten“.




Geograph.Breite/Längegrad(Longitude): Mit Tasten \leftarrow \rightarrow können Sie zwischen der östlichen (east) und westlichen (west) Breite umschalten. Drücken Sie **OK** und ändern Sie mit den Zifferntasten die geograph. Breite. Drücken Sie **EXIT** oder **PR+**, **PR-** um das Menü zu verlassen. Die geograph.Breite kann man im Umfang von 1 bis 180 Grad angeben. Nach der Eingabe ausserhalb des Umfangs, zeigt das System nach dem Drücken der gelben Taste die Meldung „Nicht im zulässigen Bereich“.

Drücken Sie **gelbe** Taste um die Einstellung zu speichern und das Menü zu verlassen oder blaue Taste um das Menü ohne Speichern zu verlassen.

4. Drücken Sie **grüne** Taste um das Fenster „Satellit hinzufügen“.Die Vorgänge in diesem Menü sind gleich, wie im Menü „Satellit ändern“ -siehe oben.



5. Drücken Sie **blaue** Taste um das Dialogfenster „sicher löschen?“ zu öffnen. Wählen Sie „Ja“ und drücken Sie **OK** um den gewählten Satellit zu löschen oder „Nein“ um den Löschvorgang zu unterbrechen.





2.3 Einstellung der Antenne

Teil A: Statische Antenne

Wenn Sie im Menü „Antenne anschliessen“ „statische Antenne“ gewählt haben:

1 Tuner: Zeigt den gewählten LNB Konvertor.

2. Satellit: In dieser Position werden alle Satelliten aus der Liste angezeigt.

Mit Tasten   stellen Sie einzelne Satelliten ein, oder drücken Sie **OK** um das Fenster mit der Satellitenliste zu öffnen. Wählen Sie gewünschten Satellit und bestätigen dies mit **OK**.

3. LNB Freq., Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, 22K, Polarisation: Stellen Sie die Parameter auf die gleiche Weise wie oben beschrieben ein.



Teil B: Motorisierte Antenne



Wenn Sie im Menü „Antenne anschliessen“ „motorisierte Antenne“ gewählt haben.

1. Tuner: Zeigt den gewählten LNB Konvertor.



2. Typ LNB: Wählen Sie den adäquaten LNB Typ.

3. Motor - Typ: wählen Sie zwischen DiSEqC1.2 und USALS. Wenn Sie DiSEqC1.2 wählen, werden die Positionen „Ihre geograph. Länge“ und „Breite“ inaktive- sie werden grau.


4. Alles löschen: Wählen Sie diese Position und bestätigen mit **OK**. Das Dialogfenster öffnet sich: Wollen Sie die eingestellten Satelliten Positionen löschen? Are you sure to clear set satellite position of this tuner?“. Wählen Sie „Ja“ und drücken Sie **OK** um die Parameter des aktuellen Tuner zu löschen.



5. Motor-Einstellung: Wählen Sie die Position und drücken **OK** um das Einstellung-Menü zu öffnen.

Satellit: Mit wiederholtem Drücken   wählen Sie den entsprechenden Satellit, oder drücken Sie **OK** um die Satellitenliste zu öffnen. Wählen Sie den gewünschten Satellit und bestätigen mit **OK**.

Transponder: wählen Sie wie oben beschrieben.



Positionnummer, & Speichern: Umfang von 0 bis 63. „0“ bedeutet ursprüngliche Position. Die Werte für einzelne Satelliten Positionen kann man bei Drehen der Antenne rausfinden.

Gehen zu X (Go to X): Drücken Sie **OK** um die Liste zu zeigen, aus der Sie die zuständige Position wählen (Hinweis oder von 1 bis 63).

Westen <Speichern> Osten: Mit \swarrow dreht sich die Antenne nach Westen, und mit \searrow nach Osten. Drücken Sie **OK**, es öffnet sich das Dialogfenster „Die Satelliten Position ändern?“. Wählen Sie „Ja“ für Speichern der neuen Position oder „Nein“ für den Abbruch des Vorgangs.


Position ändern: Drücken Sie **OK** um das Dialogfenster „Die Satelliten Position ändern?“ zu öffnen. Wählen Sie „Ja“ um die Position zu ändern.

5. Limit-Einstellung: Wählen Sie **OK** um in das Menü zu gelangen.

Limiteneinstellung: Mit den Tasten \swarrow \searrow wählen Sie: Limit abgeschaltet, östlicher Limit, westlicher Limit.

Limit-Einstellung: Bewegen Sie den Cursor an „Limit Einstellung“. Mit den Tasten \swarrow \searrow stellen Sie den Limit nach Westen oder Osten.

Ausgangslage: Wählen Sie die Position und drücken **OK** um die Antenne in die Ausgangsposition zu drehen. Wenn „Limiten abgeschaltet“ eingestellt ist, ist das Feld grau.




6. Wenn Sie den Motortyp USALS einstellen, wird die Position „Alles löschen“ grau.

Ihre geographische Länge, geograph.Breite: Mit Tasten \swarrow \searrow schalten Sie zwischen Westen und Osten, bzw.

Norden und Süden um. Drücken Sie **OK** und mit den Zifferntasten (**0-9**) geben Sie die Werte Ihres Längengrades und Breitengrades ein.

Drücken Sie **MENU** oder **EXIT** um das Menü zu verlassen.




Wertumfang für die geograph.Länge ist von 0 bis 180, für geograph.Breite von 0 bis 90.

Bei Überschreitung der Werten erscheint das Dialogfenster „Nicht im zulässigen Bereich“. Mit Drücken von **OK** schliessen Sie dieses Fenster.

7. Motor-Einstellung: Mit Drücken von **OK** gelangen Sie in das Menü der Motor-Einstellung.

Satellit, Transponder: Mit Tasten \leftarrow \rightarrow wählen Sie Satelliten oder Transponder, oder drücken Sie **OK** für die Auswahl aus der Liste.




2.4 Einzelsatellitensuche

1. Satellit : Mit Tasten \leftarrow \rightarrow wählen Sie einen Satelliten oder drücken Sie **OK** für die Listenauswahl. Wählen Sie den Satelliten und bestätigen die Wahl mit **OK**.


2. Nur unkodierte: Mit den Tasten \leftarrow \rightarrow wählen Sie „Ja“ oder „Nein“.

3. Programmsuche: Mit den Tasten \leftarrow \rightarrow wählen Sie zwischen TV+Radio, TV oder Radio.



4. Netzsuche: Wählen Sie zwischen „Ja“ und „Nein“. Wenn das Suchmodus auf „automatisch“ eingestellt ist, ist diese Position inaktiv.

5. Suche-Modus: Mit den Tasten \leftarrow \rightarrow wählen Sie zwischen „Automatische Suche“ oder „Vorgewählte Suche (Suche in den vorgewählten Frequenzen)“.



6. Tuner: Zeigt den gewählten LNB Konvertor.

7. Suchen: Bewegen Sie den Cursor auf diese Taste und drücken Sie OK um die Suche zu beginnen.


2.5 Multi-Satellitensuche

In diesem Menü kann man mehrere Satelliten auf einmal suchen.

1. Satellit : In unterem Bereich findet man alle gewählten Satelliten. Mit den Tasten \leftarrow \rightarrow kann man zwischen ihnen umschalten.

2. Nur unkodierte: Mit den Tasten \leftarrow \rightarrow wählen Sie „Ja“ oder „Nein“.

3. Programmsuche: Mit den Tasten \leftarrow \rightarrow wählen Sie zwischen : TV+Radio, TV oder Radio.



4. **Netzsuche:** Wählen Sie zwischen „Ja“ und „Nein“. Wenn das Suche-Regime auf „Automatisch“ eingestellt ist, ist diese Position inaktiv.
5. **Suche-Modus:** Sie können mit den Tasten \triangleleft \triangleleft^+ „Automatische Suche“ oder „Vorgewählte Suche“(Suche auf den vorgewählten Frequenzen) wählen.
6. **Tuner:** Zeigt den gewählten LNB Konvertor.

2.6 Transponder-Liste



1. Mit Tasten **PR+**,**PR-** wählen Sie betreffenden Satelliten.
2. Mit der **roten** Taste öffnen Sie das Dialogfenster „Ändern der TP“.

Frequenz,Übertragungsgeschwindigkeit: Mit Tasten \triangleleft \triangleleft^+ können Sie schrittweise die Parameter ändern, oder benutzen Sie die Zifferntasten **(0-9)** um die Werte des betreffenden Parameter direkt einzugeben. Der Umfang für Frequenzen ist von 3000 bis 13500, der Wertebereich für Übertragungsgeschwindigkeit ist von 1000 bis 45000. Wenn Sie ein Wert ausserhalb des Umfangs eingeben, ändert sich der Parameter auf seinen ursprünglichen Wert.

Polarisation: Mit Tasten \triangleleft \triangleleft^+ schalten Sie zwischen der vertikalen und horizontalen Polarisation.



3. Drücken Sie **grüne** Taste um das Dialogfenster „Transponder hinzufügen“ zu öffnen. Alle Vorgänge in diesem Fenster sind gleich wie für das Fenster „Transponder ändern“ - siehe oben.

4. Drücken Sie **gelbe** Taste um das Dialogfenster " Sicher löschen?" zu öffnen. Wählen Sie „Ja“ und drücken **OK** für das Löschen des gewählten Transponder, oder drücken Sie die Taste **EXIT** für Unterbrechung des Vorgangs.






5. Drücken Sie **blaue** Taste um das Dialogfenster „Transponder-Suche“ zu öffnen.

Nur verschlüsselte, Programmsuche, Netzsuche:



Die Einstellungen können Sie mit   durchführen. Bewegen Sie den Cursor auf die OK Taste und drücken Sie **OK** um die Suche zu starten.


3. System Einstellungen

1. Drücken Sie **OK** oder  um den Cursor an die rechte Menü-Seite zu bewegen.
2. Mit den Tasten **PR+**, **PR-** bewegen Sie den Cursor nach oben oder unten.
3. Mit der **EXIT** Taste oder  bewegen Sie den Cursor an die linke Menüseite.





3.1 Sprache

1. Drücken Sie **OK** um das Menü „Sprache“ zu öffnen.
Mit den Tasten **PR+**, **PR-** wählen Sie die gewünschte Position und mit den Tasten   die entsprechende Sprache.
2. Drücken Sie **MENU** oder **EXIT** um die Einstellungen zu speichern und um dieses Menü zu verlassen.



3.2 TV System

Drücken Sie **OK** um in das Menü TV System zu gelangen.

Mit den Tasten **PR+**, **PR-** wählen Sie die gewünschte Position und mit den Tasten   ändern Sie die Einstellung. Die Änderung wird sofort angezeigt.

1. **Video-Auflösung:** Wählen Sie zwischen 480i, 576i, 720p und 1080i.
2. **Bild-Proportionen:** Wählen Sie zwischen 4:3LetterBox, 4:3PanScan, 16:9 a Auto.
3. **Video- Ausgang:** Einstellung von YUV, RGB oder CVBS.
4. **Digitaler Ton:** Wählen Sie zwischen LPCM Out, Auto und BS Out.



3.3 Bildeinstellung

Um die Parameter einzustellen, drücken Sie \triangleleft \triangleright

1. Bildhelligkeit: Einstellen im Umfang 0-100.
2. Kontrast: Einstellen im Umfang 0-100.
3. Farbintensität: Einstellen im Umfang 0-100.
4. Ton: Einstellen im Umfang 0-100.
5. Bildschärfe: Einstellen im Umfang 0-100.




3.4 Lokalzeiteinstellung

1. **Sommerzeit:** Stellen Sie auf „Aus“ oder „Ein“.

2. **GMT - Zeitverschiebung:** Wenn die Position „GMT Nutzung“ eingeschaltet ist, übernimmt das System die Informationen über die aktuelle Zeit und das Datum automatisch. In diesem Fall werden die Positionen „Datum“ a „Zeit“ inaktiv. Stellen Sie die richtige Zeitverschiebung in der Position „GMT - Zeitverschiebung ein“.

Das System wurde so voreingestellt, dass die Position „GMT Nutzung“ aktiv ist.


3. **Datum, Zeit:** Wenn die Position „GMT Nutzung“ ausgeschaltet ist, sind die Positionen „Datum“ und „Zeit“ inaktiv. Mit den Zifferntasten stellen Sie die gewünschten Werte ein. Dann drücken Sie **MENU** oder **EXIT**, um die Zeit und das Datum zu speichern. Wenn Sie ungültigen Wert eingeben, erscheint auf dem Bildschirm „Ungültige Eingabe!“ Weiter bearbeiten? „JA“ für die Änderung oder „Nein“ um das Menü zu verlassen.




3.5 Timer-Einstellungen

Wenn keine Programme zur Auswahl stehen, ist dieses Menü nicht aktiv. Es ist möglich insgesamt bis zu 8 verschiedene Timer einzustellen. Wählen Sie einen Timer und drücken Sie die Taste **OK** um in das Menü der Timer-Einstellung zu gelangen.

1. **Timer-Modus:** Die Position ist an „Aus“ voreingestellt. Die Wiederholung des Timers kann man auf einmal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich einstellen.



2. Timer-Service: Hier kann „Kanal“ oder „Record“ eingestellt werden. Falls Sie „Kanal“ wählen, stellen Sie in der nächsten Zeile bei „Sender eingeben“ den Sender ein, der automatisch in der eingegebenen Zeit eingeschaltet wird. Fall Sie „Record“ einstellen, wählen Sie in nächster Position eine der folgenden Nachrichten in der bestimmten Zeit: Geburtstag, Jahrestag, Allgemeine Erinnerung. In diesem Fall wird die Position „Dauer“ inaktiv.






3. Datum und Einschalt-Zeit: Mit den Zifferntasten geben Sie das Datum und Startzeit des Timers ein.



Dauer: Geben Sie die Dauer mit den Zifferntasten ein. Nach Zeitablauf wird der Receiver automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie **MENU** oder **EXIT**, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

3.6 Kindersicherung

Vor dem Einstieg in das Menü ist es nötig, das richtige Passwort einzugeben. Das Passwort ist auf **0000** voreingestellt.

1. Menü sperren: Mit den Tasten   wählen Sie die Option „Ein“ (es ist nötig das Passwort einzugeben) oder „Aus.“




2. Sender sperren: Sie können die Position mit Tasten   „Einschalten“ oder „Ausschalten“ (voreingestellt).

Wenn die Position eingeschaltet ist, wird es nach dem Umschalten bei dem im Menü blockierten Sender, nötig sein, das richtige Passwort einzugeben.

3. Neues Passwort: Mit den **Zifferntasten (0-9)** geben Sie neues Passwort ein.

4. Passwort bestätigen: Geben Sie das Passwort erneut ein. Es muss das selbe Passwort sein, wie unter der Position „Neues Passwort“. Wenn beide Passwörter identisch sind, erscheint auf dem Bildschirm die Nachricht „Änderung des Passworts erfolgreich!“. Falls dies nicht geschieht, müssen Sie die Bestätigung wiederholen.

3.7 OSD Einstellung

1. Dauer der OSD-Anzeige: Mit den Tasten   können Sie die Dauer von 1 bis 10 einstellen. Die Dauer ist auf 5 voreingestellt.


2. OSD Transparenz: Mit den Tasten   können Sie zwischen Aus., 10%, 20%, 30% oder 40% wählen. **OSD Transparenz** ist auf „Aus“ voreingestellt.



3.8 Favoriten

Die Favoriten kann man in eine der 8 Gruppen einordnen. Mit den Tasten **PR+**, **PR-** wählen Sie die gewünschte Gruppe und drücken Sie **OK**.

Die gewählte Gruppe kann man umbenennen genauso wie schon im Text erwähnt- siehe z.B. den Punkt „Satelitten hinzufügen“.




3.9 Andere Einstellungen

1. LNB Anschluss: wählen Sie zwischen „Ein“ und „Aus“.


2. Kanalspieltyp: Wählen Sie zwischen „Komplett“, „Freie“ „Verschlüsselt“.

3. Kanal ändern: Entscheiden Sie sich für ein Effekt bei der Umschaltung des Senders: „schwarzer Bildschirm“ oder „eingefrorener Bildschirm“.


4. Automatische Ausschaltung: Wählen Sie zwischen „Ein“ oder „Aus“.



4. Optionen

1. Die Taste **OK** oder  um das Dialogfenster „Passwort eingeben“ zu öffnen. In die „Optionen“ kommen Sie erst nach Eingabe des richtigen Passworts. Voreingestellt auf **0000**.

2. Mit den Tasten **PR+**, **PR-** bewegen Sie im Menü den Cursor nach unten/oben.

3. Mit der Taste **EXIT** oder  schalten Sie in die linke Menüseite um.




4.1 Informationen

Drücken Sie **OK** um das Informationsfenster zu öffnen.

4.2 Werkeinstellungen


Wählen Sie „Werkeinstellungen“ und drücken Sie **OK**. Wenn Sie „Ja“ wählen, werden die ursprünglichen Werkeinstellungen eingestellt, und alle von Benutzer hinzugefügten Kanäle und Werte gelöscht.

Wählen Sie „Nein“ und drücken Sie **OK**, oder die Taste **MENU** oder **EXIT** um das Menü ohne Änderungen in „Werkeinstellungen zu machen.



4.3 Aktualisierung durch RS232

1. Mit den Tasten \leftarrow und \rightarrow wählen Sie eine der Möglichkeiten: allcode, maincode, card, Radioback, keydate defaultdb, userdb. Die Position wurde auf "allcode"voreingestellt.
2. Bewegen Sie den Cursor auf „Start“und drücken Sie **OK** um die Software-Aktualisierung durch Serien-Port zu starten.




Karten-Leser

4.4 Common Interface*

Legen Sie CI Modul in den CI Slot ein. Dann schieben Sie in den Modul die entsprechende Smart Karte so ein,damit der Chip nach oben zeigt.

Drücken Sie die Karte so hinein, damit aus dem Modul nur paar Milimeter der Karte sichtbar sind.

Wenn Sie den Modul aus dem Slot rausziehen, drücken Sie die Taste an der linken Slot-Seite.




Mit dem Drücken von **OK** gelangen Sie in das Hauptmenü. Im Menü können Sie die Detailinformationen über die Karte finden.

4.5 Conditional Access

Schieben Sie in den CA Slot die entsprechende Smart Karte so ein, der Chip nach oben zeigt.


Drücken Sie die Karte so hinein, damit aus dem Modul nur paar Milimeter der Karte sichtbar sind.

Wählen Sie im Menü die Position „Conditional Access“ und drücken **OK**. Es öffnet sich das Untermenü mit 4 Positionen: CA-Informationen (About CA Info), PIN Änderung (Change PIN), Unterschrift Änderung (Change Signature PIN), Altersbegrenzung (Maturity Leve).



4.5.1 CA Informationen


In diesem Untermenü finden Sie die Grundinformationen über CA:Kartenstand,ID System CAS,Schnittstelle-Version Kartennummer,Sektion -Anzahl,Indikator des Landes, Einstellung der Altersbegrenzung.



4.5.2 PIN Änderung

In diesem Menü können Sie PIN-Kode Ihrer Smartkarte einstellen.


Die Eingabe des richtigen PIN Codes wird bei Änderung der Einstellung von Altersbegrenzung verlangt. Um den PIN Code zu ändern, ist es nötig den alten (aktuellen) PIN Code zu kennen. Alten PIN geben Sie in das Feld „Aktueller PIN“ ein. Dann geben Sie neuen PIN in das Feld „Neuer PIN“ und „PIN bestätigen“ ein. Beide PIN's müssen identisch sein. Bewegen Sie den Cursor auf „PIN Ändern“ und drücken Sie **OK**. Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfenster mit der Information mit dem Vorgangsergebniss. PIN Code kann nur aus arabischen Zahlen bestehen.



4.5.3 Authentifizierungsänderung (Signature PIN)

Die Änderung des PIN Codes wird wie oben beschrieben durchgeführt.

Bemerkung: Authentifizierung-PIN Code wird gesperrt, wenn Sie drei mal einen falschen Code eingeben. In diesem Fall wenden Sie sich an Ihren Verkäufer.



4.5.4 Altersbegrenzung (Maturity Level)

Geben Sie richtigen PIN Code ein, wählen Sie die Position „Altersbegrenzung (Maturity level)“ und stellen Sie das Niveau ein: A-Over18 (über 18), X-Erotic (erotische), G-General audience, (ohne Begrenzung), PG-Parental Guidance (Kindersicherheit). Bewegen Sie den Cursor auf Altersbegrenzung ändern (Change Maturity level) und drücken Sie **OK**.

4.5.5 Vorrauszahlungszustand (Subscription Status)

In diesem Fenster findet man detaillierte Info über Vorrauszahlungszustand Ihrer Karte.

4.5.6 Even Status

In diesem Fenster findet man detaillierte Info über Event Status.


4.5.7 Token Status

In diesem Fenster findet man detaillierte Info über Tokens Status.

4.6 Aktualisierung durch USB

1. Aktualisierung Datei (Upgrade File): Zeigt die für die Aktualisierung bestimmte Date.
2. Aktualisierung Modus (Upgrade Mode): Wählen Sie zwischen AllCode, main code, defaultdb, userdb und Dump. Nach Änderung des Modus erscheint in dem Feld „Upgrade File“ automatisch die Datei - siehe Tabelle unten:

Modus	Datei Charakteristik
All code :	Dateien Typ "*.abs"
Main Code:	Dateien Typ "i*.abs"
Radio back:	Dateien Typ "i*.abs", das Bild wird als Menü oder Radio-Hintergrund benutzt.
Default db:	Dateien Typ "i*.abs"



3. Wählen Sie das Modus und die Aktualisierungsdatei. Bewegen Sie den Cursor auf „Start“ und drücken **OK**. Wenn im Receiver die korrekte USB eingesteckt ist, werden die Dateien in Ihren Receive vom USB exportiert. Der Ablauf des Daten-Downloads kann man auf dem Indikator sehen. Wenn kein USB eingesteckt ist, ist diese Position inaktiv.

4.7 Media Player

Dieses Menü ist nicht aktiv, wenn in dem Receiver kein USB eingesteckt ist. Nach der Abschaltung des USB oder nach der Ausschaltung bleibt die Liste der Media-Dateien nicht erhalten.

Mit den Tasten nach oben/nachunten bewegen Sie sich im Menü der einzelnen Ordner und Dateien. Wählen Sie einen Ordner oder eine Datei und drücken **OK**. Nach dem Abspielen öffnet sich wieder das USB Menü.



Die Funktion der Farb-Tasten bei der Wiedergabe:


- 1.Grüne Taste:** Markieren Sie die gewählte Datei mit „FAV“und fügen Sie sie in die Play-Liste hinzu.
- 2. Gelbe Taste:** Markieren Sie alle Dateien im Ordner mit „FAV“.
- 3.Rote Taste:** Zeigt die Liste der Dateien (Play List).
- 4. Blaue Taste:** Einstieg in das Bearbeitungs-Menü.

Funktionstasten:

Mit wiederholtem Drücken der Taste 0 schalten Sie zwischen: Musik, Fotos, Video und Record/Aufnahmen um.



„Foto“

Drücken Sie Taste 1 um das Fenster „Sortieren“ zu öffnen.
Drücken Sie Taste 2 um das Fenster „Einstellung“zu öffnen.
Drücken Sie Taste 3 für das Multiview -Modus



Bearbeitungsmenü:

Rote Taste: Zeigt das Fenster für das Umbenennen der gewählten Datei. Mit den Zifferntasten können Sie neuen Dateinamen eingeben.

Grüne Taste: Zeigt das Fenster für das Kopieren der gewählten Datei. Mit den Tasten   wählen Sie die Stelle, wohin die Datei kopiert werden soll und drücken Sie grüne Taste um den Vorgang zu starten.

Gelbe Taste: Wählen Sie die Datei und drücken gelbe Taste. Die Datei wird mit Löschen markiert. Drücken Sie gelbe Taste noch einmal um den Symbol zu entfernen. Nach Drücken der Taste **OK**,erscheint die Meldung „Wirklich löschen?“. Wählen Sie „Ja“ für Löschen oder „Nein“ um das Menü ohne Löschen zu verlassen.

Blaue Taste: Es öffnet sich neuer Ordner, mit den Zifferntasten geben Sie Ordernamen ein

„Musik“

Drücken Sie Taste 1 um das Fenster „Sortieren“ zu öffnen.
Die Taste 2 für Modus-Auswahl. Repeat der Wiedergabe.
Die Funktion der Farb-Tasten bleibt unverändert.



„Video“

Drücken Sie Taste 1 um das Fenster „Sortieren“ zu öffnen.
Die Funktion der Farb-Tasten bleibt unverändert.



In der Liste „Aufnahmen“

Rote Taste: Umbenennen der Datei. Mit den Zifferntasten ändern Sie den Namen.

Grüne Taste: Sperren der gewählten Datei.

Gelbe Taste : Löschen der gewählten Datei



4.8 Abschalten des USB's

Wählen Sie die Position und drücken Sie **OK**. Die Meldung „Sie können jetzt USB entfernen“ wird angezeigt. Danach können Sie USB herausziehen.

4.9 Einstellung des lokalen Netzwerks


DHCP: Wählen Sie zwischen „Ein“ und „Aus“. Wenn „Ein“ eingeschaltet ist, sind die Positionen IPAdresse, „Teilnetz-Maske“ a „Gateway“ inaktive.

Mit den Zifferntasten geben Sie Netzparameter ein.



4.10 Aktualisierung durch Netz

1. Protokoll: Wählen Sie zwischen HTTP und FTP.
2. URL Typ: Wählen Sie zwischen „Nummer“ und „Kette“.
3. URL: Geben Sie die Adresse mit den Tasten 0-9 ein.
4. Benutzer: Geben Sie den Namen mit den Tasten 0-9 ein.
5. Passwort: Geben Sie das Passwort mit Tasten 0-9 ein.
6. Wählen Sie Start und **OK** um die Aktualisierung zu starten




Drücken Sie **grüne** Taste um die Markierung oder Nummer zu löschen. Mit **roter** Taste schalten Sie zwischen Eingabe-Moden um.

4.11 Wettervorhersage (Weather Forecast)

Drücken Sie **grüne Taste** für Stadt hinzufügen (Add City)

Drücken Sie **gelbe Taste** für Stadt löschen (Delete City)

Drücken Sie **rote Taste** für Daten Aktualisierung (Update).



4.12 RSS Reader


Die Liste der zugänglichen RSS Kanälen ist im linken Fenster. Die Liste der RSS Meldungen im rechten Fenster. Mit den Tasten PR+, PR- wählen Sie gewünschten Kanal.

Drücken Sie **rote Taste** für Daten Aktualisierung (Update).



Die **grüne Taste** für Kanal hinzufügen (Add Channel)


Drücken Sie **gelbe Taste** für Kanal löschen (Delete Channel)

Die **blaue** Taste für Kanal ändern (Edit Channel).



5. Spiele

1. Mit Taste **OK** oder  treten sie in das Menü Spiele ein.
2. Mit Tasten **PR+**, **PR-** bewegen Sie den Cursor oben/unten.
3. Mit Taste **EXIT** oder  gelangen Sie in das Hauptmenü.
4. Wählen Sie das Spiel, das Sie spielen wollen und drücken Sie **OK** um das Spiel zu starten.



6. Aufnahme

6. 1 Informationen über HDD

In diesem Menü findet man die Informationen über die angeschlossene Speichervorrichtung.


Rote Taste: Den Datenträger formatieren.

Grüne Taste: Zeigt das Fenster für die PVR Einstellung.



6. 2 PVR Einstellung

1. **Timeshift/Zeitlauf:** Schalten Sie Funktion Timeshift ein/aus.
2. **Sprung:** Wählen Sie zwischen 30sec, 1min, 5 min, 10 min und 30 min.
3. **Timeshift to Record:** Schalten Sie Funktion ein/aus
4. **PS Record:** Schalten Sie Funktion ein/aus



7. Hotkeys / Tastenabkürzungen





7.1 Info

Drücken Sie **INFO** um die Informationsleiste zu zeigen.



Drücken Sie noch einmal **INFO**, um den Programmführer des aktuellen Senders zu öffnen.


7.2 EPG


Drücken Sie **EPG** um das Menü Elektronischer Programmführer zu öffnen.


1. Drücken Sie **PR+**, **PR-**,   um sich in dem Menü nach oben, unten, rechts oder links zu bewegen.
2. Drücken Sie **rote** Taste um die Zeitanzeige zu öffnen. Mit den Tasten **PR+**, **PR-** und   bewegen Sie sich an der Zeitanzeige nach oben, unten, rechts oder links.



: Drücken Sie **OK** um in das EPG Menü zu gelangen.





: Drücken Sie **OK** um den Cursor auf die aktuelle Zeit zu bewegen.

: Drücken Sie **OK** um sich nach hinter oder vorne an der Zeitachse in den halbstündigen Intervallen zu bewegen.

: Drücken Sie **OK** um sich nach hinter oder vorne an der Zeitachse in den stündigen Intervallen zu bewegen.

 : Drücken Sie **OK** um sich nach hinter oder vorne an der Zeitachse nach Tagen zu bewegen.



3. Detaillinformationen: Im Menü **EPG** wählen Sie mit Tasten **PR+**, **PR-**,   einen Sender und drücken Sie **OK** um die Detaillinformationen über das aktuelle Programm zu zeigen.

4. Drücken Sie **grüne** Taste um das Timer-Menü zu öffnen. Den aktuellen Sender können Sie direkt in einen der 8 Timer eingeben. Wenn alle Timer besetzt sind, erscheint auf dem Bildschirm „Timer ist voll!“.


7.3 Taste Find

Drücken Sie die Taste **FIND** um das Fenster „Finden“ zu öffnen. Mit den Zifferntasten an der Fernbedienung geben Sie die Zeichen des Textes ein, den Sie finden wollen. Mit den Farbtasten führen Sie den entsprechenden Vorgang durch.

7.4 Zifferntasten

Verwenden Sie die Zifferntasten (**0-9**) um die Nummer des gewünschten Sender einzugeben.

Wenn die eingegebene Nummer nicht in der Senderliste vorhanden ist, erscheint auf dem Bildschirm „Gewählter Sender nicht vorhanden“. Drücken Sie **OK** um das Fenster zu schliessen.



7.5 TV/RADIO



Während des Fernsehens drücken Sie die Taste **TV/RADIO** um zwischen den Moden TV und Radio umzuschalten.


7.6 Tasten Oben /Unten (Umschaltung zwischen den Sendern)


Drücken Sie **PR+**, **PR-** um an den nächsten/letzten Sender in der Liste umzuschalten.

Wenn der Receiver in dem Regime „Alle Satelliten“ ist, schalten Sie zwischen allen Sendern um. Wenn der Receiver in dem Regime „Ein Satellit“ ist, schalten Sie nur zwischen den Sendern aus diesem spezifischen Satelliten um.




7.7 Tasten Rechts /Links (Volume+/-)

Drücken Sie   um die Lautstärke zu ändern.

Volume down 

Volume up 



7.8 Stumm-Schaltung (Mute)


Drücken Sie Taste  zum Stummschalten. Mit erneutem Drücken der Taste oder mit den Tasten   schalten Sie den Ton wieder ein.

7.9 Tlaëidlo Pause



Drücken Sie im Abspiel-Modus die Taste **PAUSE**, das Bild stoppt, während der Ton weiter läuft. Wenn Sie die Taste **PAUSE** erneut drücken, kommt es zur Bildwiedergabe.


7.10 Taste OK

1. Während des Fernsehens oder beim Radio hören öffnen Sie mit Drücken von **OK** die TV-Liste bzw. Radio-Liste.
2. Mit Tasten **PR+**, **PR-** bewegen Sie sich in der Liste nach oben und unten. Wählen Sie den gewünschten Sender und drücken Sie **OK**. Es wird an den Sender umgeschaltet.
3. Mit Tasten   können Sie den Satelliten wählen.
4. Drücken Sie **MENU** oder **EXIT** um Fenster zu schliessen.




7.11 Taste Audio



1. Drücken Sie **AUDIO** um das Menü für Einstellung des Tons zu öffnen.
2. Mit Tasten   können Sie den Ton auf: Left (linker Kanal), Right (Rechter Kanal), Stereo, und Mono ändern.
3. Die Änderung des Ton Modus zeigt sich nur bei dem aktuellen Sender, nicht bei allen Sendern in der Liste.
4. Drücken Sie **MENU** oder **EXIT** um das Menü zu verlassen




7.12 Taste Recall

Drücken Sie Taste  um von dem aktuellen Sender an den zuletzt gesehenen Sender umzuschalten.

7.13 Taste FAV

1. Drücken Sie **FAV** um das Favoriten-Gruppen zu öffnen.
2. Mit den Tasten  und  wählen Sie die Gruppe. Mit Tasten **PR+**, **PR-** wählen Sie gewünschten Sender. Drücken Sie **OK** um an den gewünschten Sender umzuschalten. Mit Tasten **MENU** oder **EXIT** verlassen Sie Menü.
3. Wenn keine Favoriten gespeichert sind, erscheint die Meldung „Keine Favoriten“ nach dem Drücken der **FAV** Taste.



7.14 Teletext

Drücken Sie die Taste um den Teletext des aktuellen Sender zu öffnen. Wenn der Sender keinen Teletext hat, erscheint auf dem Bildschirm „Keine Daten“. Drücken Sie **EXIT** um den Teletext zu verlassen.

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Display auf dem Frontpanel leuchtet nicht.	Das Speisekabel ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Speisekabel in der Steckdose angeschlossen ist.
Es erscheint kein Bild oder Ton aber auf dem Frontpanel leuchtet rotes Licht.	Receiver ist in dem Standby Modus.	Drücken Sie die Standby Taste.
Kein Ton und kein Bild.	SAT-Antenne zielt nicht auf den Orbit-Satelliten hin.	Ändern Sie die Antenne-Position. Kontrollieren Sie das Signal-Niveau im Menü „Antenne-Einstellung“.
	Kein oder schwaches Signal.	Kontrollieren Sie die Verkabelung zwischen der Antenne, dem LNB Konvertor und dem Receiver. Ändern Sie die Antenne-Position.
	SAT-Antenne zielt nicht auf den Orbit Satelliten hin.	Ändern Sie die Antenne-Position.
	Das Signal ist viel zu schwach.	Schliessen Sie an den Ausgang des LNB Konvertor ein Schwächungsglied an.
Schlechtes Bild oder „Würfel-Bild“.	Die SAT-Antenne ist zu klein.	Ersetzen Sie die Antenne durch eine grössere.
	Der angewendete LNB Konvertor hat grosse Rauschzahl.	Ersetzen Sie LNB Konvertor durch einen mit niedrigerer Rauschzahl.
	Beschädigter LNB Konvertor.	Ersetzen Sie den LNB Konvertor.
Nach dem Einschalten erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.	Das System ist durch RF Kabel angeschlossen	Überprüfen bzw. stellen Sie richtig den UHF Kanal ein .
Ein anderes Videosignal oder Terestrial-Ausstrahlung stört das Satelliten-Signal.	Das System ist durch RF Kabel angeschlossen und der Ausgabekanal interferiert mit vorhandenem Video oder Terestrial-Signal.	Ersetzen Sie den Ausgang-Kanal durch einen geeigneten oder schliessen Sie das System mit einem SCART Kabel an.
Fernbedienung funktioniert nicht	Leere Batterien.	Wechseln Sie die Batterien.
	Fernbedienung wird in falsche Richtung gehalten.	Richten Sie die Fernbedienung an den Receiver. Überprüfen Sie, ob das Signal auf dem Receiver nicht blockiert ist.

- **Bemerkung:** Wenn Sie alle Ratschläge verfolgt haben und das Problem noch vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an autorisierten Service.

ab **CryptoBox 400-450HD**
HD Digital Satellite Receiver

